



Limpieza y cuidado de Decodeck®:

Todos los materiales de construcción con exposición al exterior necesitan limpieza. Una limpieza regular de Decodeck® mantendrá su buen aspecto.

Para una limpieza periódica utilizar agua caliente y jabón neutro.

Se puede limpiar y aclarar con agua a presión, siempre que ésta no sea superior a 80 bar. Procurar que el agua incida en la dirección del canalillo, evitando que el chorro sea muy concentrado. Mantener la pistola a cierta distancia de las lamas para no dañar la superficie.

Remover las manchas lo antes posible antes de que se sequen, evitando su adhesión a la superficie de la lama.

La tabla de la página siguiente ofrece soluciones específicas para determinadas manchas :

Problema	Solución
Manchas de oxido / mugre/barro	<ul style="list-style-type: none">• Utilizar un producto que contenga acido fosfórico para eliminar las manchas
Manchas de aceite o grasa	<ul style="list-style-type: none">• Limpiar la mancha de aceite con un desengrasante y aclarar con agua caliente• Si la mancha ha penetrado la superficie, frotar el área con papel de lija en dirección de los surcos. La parte frotada recuperará el color después de la exposición a la intemperie.
Círculos de agua	<ul style="list-style-type: none">• La acumulación de agua por una pendiente insuficiente en el suelo o debido a irregularidades en el soporte pueden causar círculos de agua. Crear una ligera pendiente de 5° de inclinación en el suelo y una separación suficiente entre lamas para un buen drenaje para evitar la acumulación de agua.
Moho y mildiu	<ul style="list-style-type: none">• El moho y el mildiu pueden crecer en cualquier superficie si hay ventilación y drenaje insuficiente.• Se puede eliminar limpiando la superficie con productos de limpieza que contengan hipoclorito sódico (lejía).• Una limpieza periódica del suelo evitará la formación de moho.



Hielo y nieve	<ul style="list-style-type: none">• Utilizar sal gorda para deshacer el hielo y la nieve encima de decodeck. Aclarar cuando se empiece a fundir.
Manchas de vino o frutos rojos	<ul style="list-style-type: none">• Mezclar lejía suave con agua caliente según instrucciones de la etiqueta. Frotar la mancha suavemente y concienzudamente.
Taninos/cambio de color	<ul style="list-style-type: none">• Siempre se produce un cambio de color en todas las maderas así como se produce en Decodeck® y Neodeck®.• Después de unas 12 semanas de la instalación se verá el color definitivo.
Marcas de quemaduras	<ul style="list-style-type: none">• Las quemaduras de cigarrillos son muy difícil de eliminar / a veces imposible al igual que en los materiales de madera.• Colocar un protector en las zonas donde pueda producirse o en barbacoas.• Si la marca no es muy profunda, puede usarse un papel de lija medio y frotar en la dirección del surco.
Cortes /muecas o arañazos	<ul style="list-style-type: none">• Usar un papel de lija medio y frotar en la dirección del canalillo y después dejar envejecer unas 12 semanas para conseguir el mismo color que el resto.

Consejos:

Remover las manchas y la suciedad lo antes posible para conseguir buenos resultados
Realizar las pruebas de productos de limpieza nuevos en zonas apartadas o no visibles y esperar al resultado antes de realizar la limpieza e toda la superficie.

Antes de utilizar el producto de limpieza leer cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

Dar aceite o pintar:

Aunque las lamas de Decodeck® no necesitan mantenimiento (pintado, sellado o dar aceite) para su protección, es posible pintarlo o tintarlo para conseguir un color particular.
Antes de pintarse o tintarse el Decodeck® debe envejecer bajo el sol (unos 3 meses).
Una vez envejecido debe limpiarse y secarse completamente. Se aconseja realizar una

Neofibra^{nv}

'Eon Zeon' • Rooseveltlaan 172-174 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel +32 56 62 70 20 • Fax +32 56 62 70 29 • Email : info@decodeck.com



decodeck®
ecologic flooring

prueba en un lugar no visible y ver el resultado antes de realizar la operación en la totalidad.

Las pinturas que sirven para la madera también servirán para pintar las lamas de Decodeck® aunque se aconseja usar pintura para suelos de madera.

Tener en cuenta que una vez pintado-tintado o dado aceite a las lamas de Decodeck® , se deberá realizar un mantenimiento igual que el que se le da a toda pintura en suelo expuesta al sol y a las inclemencias del tiempo. El pintado puede hacer que la superficie sea más resbaladiza.